取扱説明書

Wring-O-Mop

リンゴーモップ

この度は『リンゴーモップ』をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品をお使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。尚、取り扱い説明書は、必ず大切に保管し、今後必要の際はその都度ご覧いただきますよう、お願い申しあげます。

■セット内容

①リンゴーモップ・・・1 セット　　②吸水性クロス（大きさ・約 38cm x 38cm）・・・3 枚
③本取扱説明書

■リンゴーモップの組立

1. ハンドルAをハンドルBに差し込みます。連結レバーがロックされ、カチッと音が鳴るまでハンドルを押しこみます。
2. ハンドルBをハンドルCに差し込みます。モップクロス（モップヘッド）を下に向けたまま、連結レバーがロックされ、カチッと音が鳴るまでハンドルを押しこみます。
3. モップを再び分解するにはハンドルBの連結レバーを押し、ハンドルを引き抜いて分解します。（拡大図）



■リンゴーモップの使い方

1. バケツに水またはぬるま湯を入れます。必要に応じて床用の洗剤も加えます。
2. リンゴーモップをバケツの水に浸け、モップクロス（モップヘッド）に十分に水を含ませます。（図1）
3. モップをバケツから出し、モップを縦にしたまま下方のグリップを上にスライドさせます。（図2）

図1


図2

株式会社 e-chance
〒140-0013 東京都品川区南大井 3-24-13
Copyright ©2010 e-chance. All Rights Reserved

4. モップの下方のグリップを持ちながら、上下両方のハンドルを互いに反対方向に回転させて、余分な水分を絞ります。(図3)

5. モップクロスをもとに戻し(図4)、次に下方のグリップから手を離し、床にモップをかけます。

6. 使用後は、きれいな水でモップを洗います。しっかり水を絞った後、モップクロス部を上に向けて置くか、取手に掛けて保管します。

※モップクロスが完全に乾いている状態では、クロスの表面の繊維が水をはじき、吸水性、使用感がわるくなることがあります。


図3


図4

■モップクロス(モップヘッド)の取り外し/取り替え

1. 片方の手でリンゴーモップのポール中央部分の先端を持ち（図 5)、しっかりと握ります。
2. もう片方の手でモップクロスの先端部分を時計と反対方向に回転させて取り外します。(図 6)
3. 最後にモップの頭をスライドさせて 2 つのハンドルから取り外します。(図 7)


図5


図6 先端部分を上から見た図


図7

■モップとモップクロス(モップヘッド)のお手入れ

・ポール部分は湿らせた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
・普通の汚れの場合は、水またはお湯と、必要に応じて洗剤(漂白剤、柔軟材は使用しないでください)を使って手洗いした後、天日干ししてください。多少の色落ち、縮みは発生いたしますが、汚れを落とす性質は変わりません。
・モップクロスは洗濯機でも洗うことができます。洗濯機で洗う場合には、必ずネットを使用し、冷水で短時間のサイクルを選択してください。
・モップクロスに乾燥機は使用できません。必ず自然乾燥させてください。

※汚れがひどい場合は、洗剤を少々ぬるま湯に溶かし、数時間浸けおきしてから手洗いしてください。

◆使用上のご注意

・本品は柔らかな生地を使用しておりますが、金箔、銀箔、うるし、メッキなどのデリケートな塗装や、柔らかな素材には、キズをつけたり、はがれたりする可能性がありますので、使用しないでください。
・本来の目的以外では絶対に使用しないでください。
・お子さま、乳幼児および監督が必要な人には使用させないでください。
・ワックスがけなど、掃除以外には使用しないでください。
・汚れの種類によっては、落ちない場合もございます。
・耐水性がない床材には使用しないでください。床材の耐水性につきましては、各施工業者様へお問い合わせください。
・洗剤を使用する場合は、床材を確認の上、必ず事前に適否を確認してから使用するようにしてください。
・ワックスがかけられている床面は、変色したりはがれたりする場合がございます。その場合はワックスをかけ直してください。
・熱に弱い床にはお湯を使用しないでください。
・モップをかけた直後の床はぬれておりますので、転倒等にご注意ください。
・モップをかけた場所を通過する場合、床が十分に乾いてからにしてください。
・ご使用後は必ず良く洗い、十分に乾燥させてから保管してください。
・モップクロス（モップヘッド）には十分な強度を持たせておりますが、乱暴に扱いますと、寿命が短くなったり、破れたりすることがございます。
・柄は使いやすさを重視して軽量化された設計になっております。乱暴に扱いますと破損することがございます。
・本品に破損や異常が見られる場合は使用しないでください。また、使用中に見られた場合は速やかに使用を中止してください。
・汚れの種類によっては、モップクロスに付着した色は洗っても落ちないことがございます。
・火のそばや、高温・多湿になるところで使用または放置をしないでください。
・屋外や直射日光のあたる場所、また油煙や湯気の当たる場所で保管しないでください。
・本品を説明書の記載以外の方法で使用しないでください。
・モップクロスには寿命がございます。長く使用されているうちに、使用感や見た目に変化が出てきますが、不良品ではございませんので、ご了承ください。
・モップクロス、またはその他の付属品を交換する際は、必ず専用のものを使用してください。
・本品は屋内用です。
・本品は一般家庭用の商品です。
・表面が平らでない場所には本製品を使用しないでください。
・本品はお子さま、乳幼児の手の届かない所に保管し、お子さま・乳幼児の近くで使用する場合は十分にご注意ください。
・廃棄の際は各自治体の定める方法に従い処理をしてください。

＜仕様＞

材質：
モップクロス（モップヘッド）/ 不織布（ビスコース 50%、ポリエステル 30%、ポリプロピレン 20%）
柄・グリップ / アルミニウム、ポリプロピレン

付属の特製クロス / 不織布（同上）

中国製